

Instrukcja obsługi żarówki:

1. Wyjmij żarówkę z opakowania
2. Sprawdź czy nie jest uszkodzone mechanicznie
3. Wyłącz dopływ prądu do oprawki lampy
4. Upewnij się czy nie ma prądu w oprawce lampy, użyj w tym celu specjalnego narzędzia np. próbnika napięcia
5. Upewnij się czy gwint żarówki jest zgodny z gwintem w oprawce lampy
6. Wykręć starą żarówkę, następnie wkręć nową, nie używając przy tym siły
7. Włącz dopływ prądu
8. Korzystaj z urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem oraz z kompatybilnymi urządzeniami

OSTRZEŻENIE!

- NIE należy narażać urządzenia na bezpośrednie działanie światła słonecznego, zbyt wysoką temperaturę, otwarte źródła ognia, korozyjne gazy, wilgoć ani kurz.
- NIE należy umieszczać urządzeń w pobliżu grzejników, klimatyzatorów, wody, środków chemicznych ani urządzeń, które zawierają magnesy bądź generują pole magnetyczne.
- Przed zamontowaniem produktu należy się upewnić, że napięcie żarówki jest zgodne z napięciem w gniazdku, do którego zostanie podłączona.
- Żarówka, która błyska lub emituje delikatne światło po wyłączeniu włącznikiem do prądu nie jest wadliwa. Taki efekt jest spowodowany przepływem prądu przez neonówkę zamontowaną we włączniku. Wymontowanie neonówki wyeliminuje w/w zjawisko.
- Szczeliny i otwory w obudowie są otworami wentylacyjnymi i nie należy ich zasłaniać.
- Zablokowanie otworów wentylacyjnych może spowodować przegrzanie urządzenia i pożar.
- NIE WOLNO wkładać żadnych przedmiotów przez szczeliny w obudowie urządzenia, ponieważ mogą się zetknąć z elementami pod wysokim napięciem lub spowodować zwarcie elementów, co wiąże się z ryzykiem pożaru i porażenia prądem elektrycznym.
- Jeżeli do urządzenia dostaną się metalowe przedmioty, woda lub inna ciecz, należy natychmiast odłączyć urządzenie od źródła zasilania elektrycznego i skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Do czyszczenia NIE NALEŻY używać łatwopalnych substancji ani aerozoli bądź rozpuszczalników czy płynów zawierających alkohol lub amoniak.
- Może to spowodować pożar lub porażenie elektryczne.
- NIE należy dotykać urządzenia oraz innych elementów, do których podłączony jest prąd elektryczny wilgotnymi rękami. Zawsze należy upewnić się, że wtyczka została całkowicie włożona do gniazdka. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym i pożaru. Urządzenie należy podłączyć do źródła zasilania o parametrach zgodnych z podanymi w specyfikacji produktu. W razie wątpliwości dotyczących typu zasilania należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- NIE należy podejmować prób samodzielnej naprawy. W przypadku uszkodzenia, awarii czy innych zdarzeń losowych skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Należy unikać używania urządzenia podczas burzy.
- Należy używać tylko kabla zasilającego, który nie jest uszkodzony.
- Niedopełnienie tych środków ostrożności może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie urządzenia.

Deklaracja zgodności znajduje się na stronie: www.impact.com.pl



Oznakowanie CE – umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że oznakowany produkt spełnia dyrektywę tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej. Dyrektywy te dotyczą zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określają zagrożenia, które producent powinien wykryć i wyeliminować. Zatem oznaczenie świadczy o tym, że produkt nie zagraża zdrowiu ani nie jest szkodliwy dla środowiska naturalnego.



Przekreślony kosz – produkt oznaczony tym symbolem oznacza, że nie może być traktowany jako odpad domowy. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu, lub organem władzy lokalnej.



Oznaczenie RoHS – Celem wprowadzenia dyrektywy jest zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych. Produkt został wyprodukowany zgodnie z tą dyrektywą.